

El Botón de Emergencia Móvil de Ando Tranquilo es tu recurso de seguridad integral para situaciones críticas. Este servicio te conecta instantáneamente a través de un simple botón en tu dispositivo, con nuestro equipo de operadores de seguridad altamente capacitados.

Asistencia 24/7



Operadores disponibles las 24 horas el día, para poder atender tu solicitud.

Botón Silencioso



Aprieta el botón y escucharemos tu emergencia. ¡No te expongas! ¡Nosotros te ayudaremos!

Pantalla Informativa



Pantalla de información con indicador de carga, fecha, hora e intensidad de la señal.

GPS Integrado



Sabremos exactamente dónde te encuentras para auxiliarte.

Botón Bidireccional S.O.S.



Pulsa el botón y se activará el micrófono y parlante. Te hablaremos y escucharemos a través del dispositivo.

Diseño Ergonómico



Su diseño y textura táctil permite que puedas obtener la asistencia en momentos críticos.



Ando Tranquilo es una herramienta crucial en situaciones de emergencia, proporcionando un medio rápido y efectivo para solicitar ayuda en momentos críticos.

¿Cuándo me puedes utilizar?



Si estás sufriendo un robo, asalto, hurto y/o portonazo sea en su casa u en otro lugar. Al momento de enfrentar la situación, debes activar el botón de pánico, lo que alertará a la operadora central de Ando Tranquilo.



Si detectas algún incendio en tu hogar, oficina o mientras te desplazas, activa el botón de pánico para informar a la operadora central de Ando Tranquilo sobre la emergencia y proporcionar detalles sobre la situación en la que te encuentras.



Si experimentas malestar, enfermedad o accidente, es relevante activar el botón de pánico. Se realizará una revisión de tu ficha de cliente y se coordinará el envío de ambulancias desde tu seguro, convenio, clínica u hospital más cercano.

Si tienes dudas, escríbenos a nuestros canales de contacto.



contacto@andotranquilo.cl



9 8862 0420



andotranquilo.cl